

铜版纸110克, 双面印刷, 尺寸280x192mm, 四折五页, 风琴折再上下对折




User Manual



P20
Powerful Long Distance Flashlight

PRODUCT OVERVIEW



- ① ON/OFF: single click
- ② Turbo: double-click
- ③ When the flashlight is OFF
 - Ultra-low: press and hold for 0.5 second
 - Lock: press and hold for 3 seconds, it will be locked after 3 times Ultra-low light flashes.
 - Unlock: press and hold for 3 seconds, it will be unlocked after 2 times Ultra-low light flashes.
- ④ When the flashlight is ON
 - Press and hold to cycle through Low → Med 1 → Med 2 → High → Low, release the switch to select the current mode, and the lighting level will be auto-memorized.
- ⑤ Strobe: triple-click

Tap to momentary ON/OFF
Click to quickly enter Turbo and click again to turn it OFF

Before first use, unscrew the tail switch and remove the insulating film.

FEATURES

- Adopts top-tier CNC machining combined with top-rank design
- Utilizing Luminus 1 x SBT-90.2 with a lifespan of 50,000 hours
- Maximum output 5500m, max throw 1280m
- Comes with 1 x Li-ion battery pack with USB-C charging port
- Also can be powered by 2 x 21700 Li-ion batteries (not included)
- Strike bezel adopts Quench-Polish-Quench treatment, strong and reliable
- Integrated head design optimizes heat dissipation efficiency
- Dual switches, allowing you to swiftly ON/OFF, or cycle through various modes
- Long and slim barrel makes it cozy in your hands
- Momentary access to Turbo makes it more reliable at critical moments
- Double-sided tempered glass with anti-reflective coating lens with strong light transmittance
- Constructed from aviation-grade aluminum alloy, HAIII hard anodized finish
- IP68 (2m submersible / 1.5m impact resistance)
- Size: 267.5mm/ 10.53" (L) x 79mm/ 3.11" (head Ø) x 25.4mm/ 1" (body Ø)
- Weight: 504g / 17.77 oz (Including battery pack)
- Ideal for self-defense, vehicle light, search and rescue, law enforcement, and wildlife watching

ACCESSORIES

1x battery pack; 1x USB-C charging cable; 1x lanyard; 1x pouch; 2x O-ring; 1x user manual; 1x warranty card

TECHNICAL PARAMETER

RT STANDARD	Turbo	High	Med2	Med1	Low	Ultra-low	Strobe
5500~1800 lumens	2300~1800 lumens	1100 lumens	470 lumens	150 lumens	50 lumens	3600~3000 lumens	
70s+ 2h40min	3min+ 2h40min	5h	12h	36h	74h	3min+ 2h45min	
1280m	731m	515m	347m	209m	141m	960m	
409600 cd	133590 cd	66306 cd	30102 cd	10920 cd	4970 cd	230400 cd	
	2 meters				1.5 meters		

Triple clic : Stroboscope

INDICATEUR DE BATTERIE

Niveau de batterie	État de l'indicateur
Plus de 30%	Lumière verte
30%~10%	Lumière rouge
Moins de 10%	Lumière rouge clignotante

(FI)Finland

KÄYTTÖOHJEET

Takana oleva takainen kytkin
Kevyt napautus: Välitön syttyminen/sammuminen. Yksittäinen painallus: Siirtyminen ultra-kirkkaaseen tilaan, toinen painallus sammuttaa. Huomautus: Nopeaan pääsyyn ultra-kirkkaaseen tilaan, käytä vakiona toimitettavaa USB-C akkuputukkaa.

Sivupainike

Yksittäinen painallus: Käynnisty/Sammutus
Kaksipainallus: Ultra-kirkas
Sammutetuissa tilassa, pitkä painallus: Kuunvalo: Pidä painettuna 0,5 sekuntia
Lukitus: Pidä painettuna 3 sekuntia, kuunvalo vilkkuu kolme kertaa ennen lukitusta
Avaa lukitus: Lukitustilassa, pidä painettuna 3 sekuntia, avaus jälkeen kuunvalo vilkkuu kaksi kertaa

Käynnistetyssä tilassa, pitkä painallus:

Kirkkaustasot: Matala → Keskiuuri1 → Korkea → Matala, syklien. Vapautus valitsee nykyisen kirkkaustilan, taskulampussa on kirkkaustasojen muistointi.

Kolmoispainallus: Strobovalo

AKUN TILA

Akun varaus	Merkkivalo tila
Yli 30%	Vihreä valo
30%~10%	Punainen valo
Alle 10%	Vilkkuva punainen valo

Notice: The above-mentioned parameters have been measured in accordance with the international flashlight testing standard ANSI/NEMA FL1, and are approximate and may vary from flashlights, batteries, and environments. If you have any questions, please contact customer service.

(EN) English

OPERATIONS

Tactical Tail Switch
Tap to momentary ON/OFF. Click to quickly enter Turbo, and click again to turn it OFF.

Note: To quickly enter Turbo, please power your P20 with the provided USB-C battery pack.

Side Switch

- ① ON/OFF: single click
- ② Turbo: double-click
- ③ When the flashlight is OFF
 - Ultra-low: press and hold for 0.5 second
 - Lock: press and hold for 3 seconds, it will be locked after 3 times Ultra-low light flashes.
 - Unlock: press and hold for 3 seconds, it will be unlocked after 2 times Ultra-low light flashes.
- ④ When the flashlight is ON
 - Press and hold to cycle through Low → Med 1 → Med 2 → High → Low, release the switch to select the current mode, and the lighting level will be auto-memorized.
- ⑤ Strobe: triple-click

Note: To quickly enter Turbo, please power your P20 with the provided USB-C battery pack.

Side Switch

- ① ON/OFF: single click
- ② Turbo: double-click
- ③ When the flashlight is OFF
 - Ultra-low: press and hold for 0.5 second
 - Lock: press and hold for 3 seconds, it will be locked after 3 times Ultra-low light flashes.
 - Unlock: press and hold for 3 seconds, it will be unlocked after 2 times Ultra-low light flashes.
- ④ When the flashlight is ON
 - Press and hold to cycle through Low → Med 1 → Med 2 → High → Low, release the switch to select the current mode, and the lighting level will be auto-memorized.
- ⑤ Strobe: triple-click

BATTERY POWER INDICATOR

Battery Power	Indicator status
>30%	Green
30%~10%	Red
<10%	Red flashing

(KR)한국어

작동 지침

고리 전술 스위치
가볍게 터치: 즉시 켜기/끄기.
한 번 클릭: 초고밝기 모드 진입, 다시 클릭하면 꺼짐.
비고: 초고밝기 모드로 빠르게 접근하려면 표준 USB-C 배터리 스틱을 사용하세요.

측면 버튼

한 번 클릭: 켜기/끄기
두 번 클릭: 초고밝기
꺼진 상태에서 길게 누르면: 잠금 해제
잠금 모드: 0.5초 동안 길게 누르면 잠금 해제
잠금 해제: 잠금 상태에서 3초 동안 길게 누르면 해제되며, 해제 후 필광 모드에서 두 번 깜박임

꺼진 상태에서 길게 누르면: 밝기 순환: 저밝기 → 중간1 → 중간2 → 고밝기 → 저밝기, 순환. 놓으면 현재 밝기 모드 선택, 이 순환들은 밝기 단계(저밝기, 중간1, 중간2, 고밝기) 기억 기능이 있음.

세 번 클릭: 폭발 깜박임

배터리 표시기

배터리 잔량	표시 등 상태
30% 이상	녹색
30%~10%	빨간색
10% 미만	빨간색 깜박임

(SK)Slovenský jazyk

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Taktický spínač na konci
Lahké dotykání: Okamžitě zapnutí/vypnutí. Jednoduché stlačení: Prechod do režimu ultra svetla, ďalšie stlačenie vypne.

Poznámka: Pre rýchly prístup k ultra svetlu použite štandardnú 10000mAh USB-C batériu.

Bočné tlačidlo

Jednoduché stlačenie: Zapnutie/Vypnutie
Dvojklik: Ultra svetlo
V vypnutom stave, dlhé stlačenie: Mesáčik svetlo: Držte 0,5 sekundy
Zámok: Pokračujte v držaní 3 sekundy, po troch bliknutiach v mesačnom svetle sa aktivuje zámok
Odomknutie: V zamknutom stave, držte 3 sekundy, po odomknutí mesačik svetlo dvakrát blikne
V zapnutom stave, dlhé stlačenie: Cyklus intenzity svetla: Nízke → Stredné1 → Stredné2 → Vysoké → Nízke, cyklicky. Uvoľnenie vyberie aktuálny režim intenzity, baterka má pamäťovú funkciu pre úroveň intenzity.

Trojčik: Stroboskop

INDIKÁTOR BATÉRIE

Kapacita batérie	Stav indikátora
Viac ako 30%	Zelené svetlo
10% do 30%	Červené svetlo
Menej ako 10%	Blikajúce červené svetlo

(TH)ภาษาไทย

ขั้นตอนการใช้งาน

สวิตช์ยุทธวิธี
แตะเบาๆ: เปิด/ปิดทันที
กดครั้งเดียว: เข้าสู่โหมดไฟสูง, กดอีกครั้งเพื่อปิด
หมายเหตุ: สำหรับการเข้าถึงโหมดไฟสูงอย่างรวดเร็ว, โปรดใช้แบตเตอรี่ USB-C ที่มาจากรุ่น

DISCLAIMER CLAUSE

Acebeam is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.



"Follow" us for more information about Acebeam.



ACEBEAM TECHNOLOGY CO., LIMITED
+86 0755 23036551
www.acebeam.com
info@acebeam.com
1/F, No.1 Building, Yijiyang Industrial Park, Dalang, Longhua, Shenzhen 518100, Guangdong, China

Copyright © 2024 ACEBEAM. All rights reserved.
Powered by Acebeam Technology Co., Ltd

(CN) 简体中文

操作步骤

尾部战术开关
轻触: 瞬间点亮/关机
单击: 进入一键极亮, 再次单击关机。
备注: 快速进入一键极亮, 请选择标靶的 USB-C 电池供电。

侧按键

- ① 单击: 开/关机
- ② 双击: 极亮
- ③ 关机状态下, 长按:
 - 极低亮档: 长按0.5秒
 - 锁机: 持续长按3秒, 极亮亮档闪烁三次后进入锁机
 - 解锁: 锁机状态下, 长按3秒即可, 解锁后进入极低亮档并闪烁2次
- ④ 开机状态下, 长按:
 - 档位循环: 低亮→中1→中2→高亮→低亮, 依次循环, 松开即选定当前亮度模式, 本手电具有亮度档位(低亮、中1、中2、高亮)记忆功能。
- ⑤ 三击: 爆闪

电量指示

电池电量	指示灯状态
大于30%	绿灯
30%~10%	红灯
小于10%	红灯闪烁

(DE)Deutsch

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Taktischer Schalter am Heck
Leichtes Tippen: Sofortiges Ein-/Ausschalten.
Einfacher Klick: Wechsel zu Ultra-Helligkeit, erneutes Klicken schaltet aus.

Hinweis: Für schnellen Zugriff auf Ultra-Helligkeit bitte den standardmäßigen USB-C Akkustab verwenden.

Seitentaste
Einfacher Klick: Ein-/Ausschalten
Doppelklick: Ultra-Helligkeit
Im ausgeschalteten Zustand, langes Drücken: Mondlichtmodus: Halten für 0,5 Sekunden
Verriegelung: Weiteres Halten für 3 Sekunden, nach drei Blinksignalen im Mondlichtmodus wird verriegelt
Entriegeln: Im verriegelten Zustand, halten für 3 Sekunden, nach dem Entriegeln blinkt der Mondlichtmodus zweimal

Im eingeschalteten Zustand, langes Drücken: Helligkeitsstufen-Zyklus: Niedrig → Mittel1 → Mittel2 → Hoch → Niedrig, zyklisch. Loslassen wählt den aktuellen Helligkeitsmodus, die Taschenlampe hat eine Speicherfunktion für Helligkeitsstufen.
Dreifachklick: Stroboskop

Batterieanzeige

Batterieladung	Status der Anzeigeleuchte
Mehr als 30%	Grünes Licht
30%~10%	Rotes Licht
Weniger als 10%	Blinkendes rotes Licht

(RU)Русский

Инструкция по эксплуатации

Тактический переключатель на задней части
Легкое касание: Мгновенное включение/выключение. Однократное нажатие: Вход в режим сверхяркости, повторное нажатие выключает.

Примечание: Для быстрого доступа к сверхярому режиму используйте стандартный аккумулятор на USB-C.

Боковая кнопка

Однократное нажатие: Включение/выключение
Двойное нажатие: Сверхяркость
В выключенном состоянии, долгое нажатие: Лунный свет: Удержание 0,5 секунды
Блокировка: Удержание 3 секунды, после трех миганий в режиме лунного света происходит блокировка
Разблокировка: В заблокированном состоянии,

удержание 3 секунды, после разблокировки лунный свет мигает дважды.
Во включенном состоянии, долгое нажатие: Цикл яркости: Низкая → Средняя1 → Средняя2 → Высокая → Низкая, циклически. Отпускание выбирает текущий режим яркости, фонарик имеет функцию памяти уровней яркости.
Тройное нажатие: Стробоскоп

Индикация заряда батареи

Заряд батареи	Состояние индикатора
Более 30%	Зеленый свет
От 10% до 30%	Красный свет
Менее 10%	Мигающий красный свет

(FR)Français

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

Interrupteur tactique arrière
Tapotement léger: Allumage/Extinction immédiate. Clic simple: Activation du mode ultra-lumineux, un autre clic pour éteindre.

Remarque: Pour un accès rapide au mode ultra-lumineux, utilisez la batterie standard USB-C de.

Bouton latéral

Clic simple: Allumer/Éteindre
Double clic: Ultra-lumineux
En état éteint, appui long: Mode lunaire: Maintenir 0,5 seconde
Verrouillage: Maintenir pressé 3 secondes, après trois clignotements en mode lunaire, le verrouillage est activé
Déverrouillage: En mode verrouillé, maintenir 3 secondes, après déverrouillage, le mode lunaire clignote deux fois
En état allumé, appui long: Cycle d'intensité: Bas → Moyen1 → Moyen2 → Haut → Bas, en boucle. Relâcher pour sélectionner le mode d'intensité actuel, la lampe de poche a une fonction de mémoire d'intensité.

Remarque: Pour un accès rapide au mode ultra-lumineux, utilisez la batterie standard USB-C de.

Lås opp: I låst tilstand, hold inne i 3 sekunder, etter opplåsing blinker måneskinmodus to ganger

Buton lateral
Clic simplu: Pornire/Oprire
Dublu clic: Ultra-intens
În stare oprită, apăsare lungă: Mod lumină lunară: Țineți apăsat 0,5 secundă
Blocare: Țineți apăsat continuu 3 secundă, după trei clipiiri în modul lumină lunară se activează blocarea
Deblocare: În stare blocată, țineți apăsat 3 secundă, după deblocare modul lumină lunară clipește de două ori

BATTERIINDIKATOR

Batterinivå	Indikatorlysstatus
Mer enn 30%	Grønt lys
10% til 30%	Rødt lys
Mindre enn 10%	Blinkende rødt lys

(JP)日本語

操作手順

テールタケイカススイッチ
軽くタップ: 瞬時に点灯/消灯。
シングルクリック: ワンタッチでターボモードに入り、もう一度クリックでオフ。
注: 超高度モードへの迅速なアクセスには、標準の USB-C バッテリースティックを使用してください。

サイドボタン

シングルクリック: オン/オフ
ダブルクリック: ターボ
オフの状態で長押し:
ムーンライトモード: 0.5秒間長押し
ロック: 3秒間長押し続け、ムーンライトモードが3回点滅した後にロックがかかる
ロック解除: ロック状態で3秒間長押し、解除後にムーンライトモードが3回点滅
オンの状態で長押し:
輝度レベルサイクル: 低→中1→中2→高→低、順にサイクル。リリースすると現在の輝度モードが選択され、この懐中電灯は輝度レベル(低、中1、中2、高)の記憶機能を持っています。
トリプルクリック: ストロボ

INDICADOR DE BATERIA

Nivel de batería	Estado del indicador
Más del 30%	Luz verde
10% a 30%	Luz roja
10% a 30%	Luminá rosie intermitentă

(HU)Húngara

MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Hátsó taktikai kapcsoló
Könnyű érintés: Azonnali be-/kikapcsolás. Egyszeri kattintás: Belpérs az ultra-fényes módba, ismételt kattintással kikapcsolás.

Megjegyzés: Az ultra-fényes mód gyors eléréséhez használja a standard 10000mAh USB-C akkumulátort.

Oldalsó gomb

Egyszeri kattintás: Be-/kikapcsolás
Dupla kattintás: Ultra-fényes
Kikapcsolt állapotban, hosszan nyomva: Fényerő fokozatok: Azonnali be-/kikapcsolás. Zárás: Tartás lenyomva 3 másodpercig
Zárás: Tartás lenyomva 3 másodpercig, a holdfény mód háromszori villogása után aktiválódik a zár
Feloldás: Zárótt állapotban, tartás lenyomva 3 másodpercig, feloldás után a holdfény mód kétszer villog

Bekapcsolt állapotban, hosszan nyomva: Fényerő fokozatok: Azonnali be-/kikapcsolás. Magas → Alacsony, ciklikusan. Elengedéskor kiválasztja az aktuális fényerő módot, a zseblámpa rendelkezik fényerő szintek memória funkcióval.
Háromszoros kattintás: Stroboszópa

AKKUMULÁTOR KIJELZŐ

Akkumulátor töltöttsége	Akkumulátor töltöttsége
Több mint 30%	Zöld fény
10% és 30% között	Piros fény
Kevesebb mint 10%	Villogó piros fény

ปัดสวิทช์
กดครั้งเดียว: เปิด/ปิดทันที
กดสองครั้ง: สว่างสุด
ในสถานะเปิด, กดครั้ง: โหมดแสงจ้า, กดอีกครั้ง: ปิดไฟ

หมายเหตุ: สำหรับการเข้าถึงโหมดแสงจ้าอย่างรวดเร็ว, โปรดใช้แบตเตอรี่ USB-C ที่มาจากรุ่น

ปุ่มด้านข้าง

กดครั้งเดียว: เปิด/ปิด
กดสองครั้ง: สว่างสุด
ในสถานะเปิด, กดครั้ง: โหมดแสงจ้า, กดอีกครั้ง: ปิดไฟ
กดสองครั้ง: สว่างสุด
หมายเหตุ: สำหรับการเข้าถึงโหมดแสงจ้าอย่างรวดเร็ว, โปรดใช้แบตเตอรี่ USB-C ที่มาจากรุ่น

ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่

ระดับแบตเตอรี่	สถานะไฟบ่งชี้
มากกว่า 30%	ไฟเขียว
10% ถึง 30%	ไฟแดง
น้อยกว่า 10%	ไฟแดงกะพริบ

(UA)Українська

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Задній тактичний вимикач
Легке натискання: Миттєве вмикання/вимкнення. Одиночне натискання: Вхід у режим ультра-яскравості, повторне натискання вимикає.

Примітка: Для швидкого доступу до ультра-яскравого режиму використуйте стандартну батарею USB-C на.

Бічна кнопка

Одиночне натискання: Вмикання/вимкнення
Подвійне натискання: Ультра-яскравий
У вимкненому стані, тривале натискання: Режим місячного світла: Тримати 0,5 секунди
Блокування: Продовжувати тримати 3 секунди, після трьох миготінь у режимі місячного світла активується блокування
Розблокування: У заблокованому стані, тримати 3 секунди, після розблокування місячне світло миготить двічі
У вимкненому стані, тривале натискання: